Prevente of the second second

Installations- und Betriebsanleitung aCharge DYLAMO Version 1.2.4 vom 30.04.2025

1. Sicherheitshinweise	3
2. Zusammenfassung der Eigenschaften	3
3. Anschluß	3
4. Kurzanleitung für den Installateur	4
4.1. Backend aktivieren und prüfen ob das Gerät mit dem Backend verbunden ist.	4
4.2. Benutzeroberfläche aufrufen	4
4.3. Dashboard	5
4.4. Ladevorgänge	8
4.4.1. Überblick über die Ladevorgänge	8
4.4.2. Abrechnung	9
4.5. Verwaltung	9
4.5.1. ID Tags	9
4.5.3. Gebühren	10
4.6. Einstellungen	10
4.6.1. Standort	11
4.6.2. Backendverbindungen	11
4.6.3. Konfigurationen	11
4.6.5. Ladestationen	13
4.6.6. Messgeräte	15
4.6.7. Begrenzungen	16
4.6.8. Email	18
4.6.9. Geräteeinstellung	18
4.6.10. Ladestationvorlagen	19
4.6.11. SCN	19
4.7. Ereignisse	19
4.8. Logging	20
4.9. Backup & Restore	21
4.10. Lizenz	21
5. Technische Daten	22
5.1. Allgemeine Informationen	22
5.2. Anschlüsse und Schnittstellen	22
5.3. Stromversorgung	22
5.4. Steckverbinder	22
5.5. Optische Anzeigen	22
5.6. Abmessungen und Umgebung	22
5.7. Weitere Informationen	22
Abbildungsverzeichnis	23
Kontakt	23



1. Sicherheitshinweise

Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person vorgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des acharge DYLAMO enthaltene Netzteil. Bei Verwendung eines anderen Netzteils besteht Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie keine anderen Netzteile von anderen elektronischen Geräten, sofern nicht anders angegeben. Gefahren durch elektrischen Strom können zu Personenschäden führen. Das mitgelieferte Netzteil muss nach VDE-Richtlinien durch eine Vorsicherung abgesichert werden. Das acharge DYLAMO und das mitgelieferte Netzteil sind ausschließlich in elektrischen Betriebsräumen oder entsprechend den örtlichen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Umgebungseinflüsse, in trockener Umgebung, fern von Flüssigkeiten zu installieren.

Die elektrischen Bauteile sind, soweit erforderlich und nicht anders möglich, gegen direktes Berühren oder teilweises Unterkriechen benachbarter aktiver Teile zu schützen. Die elektrischen Bauteile sind nach einer vorhandenen EVU-Zählung zu installieren und nur für befugtes Personal zugänglich zu machen.

Bei der Inbetriebnahme sind die Normen des VDE, die Richtlinien der EVU nach deren TAB anzuwenden. Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht.

2. Zusammenfassung der Eigenschaften

- Schieflast
- Netzdienliche Steuerung
- OCPP 1.6 und 2.01
- MODBUS TCP
- OCPP Proxy
- beliebig viele Backends
- KI gesteuertes Lastmanagement
- Mehrstufiges Lastmanagement
- Dynamisches Lastmanagement
- beliebig viele Messgeräte

- offline Abrechnung möglich
- Nutzerverwaltung
- ID Tag Verwaltung
- Backup/Restore
- Logging
- Vorlagen Integration von Ladestationen
- Vorlagen Konfiguration von OCPP Ladestationen
- integriertes VPN
- Solarladen
- Wärmepumpen

3. Anschluß

Den acharge DYLAMO/TELECONTROL über das mitgelieferte Netzteil mit Spannung versorgen und den Pluspol mit VIN und den Minuspol mit GND verbinden. Das Netzwerkkabel mit dem Netzwerkanschluss des acharge DYLAMO/TELECONTROL und das andere Ende des Netzwerkkabels mit einem Switch, Router oder direkt mit dem PC/Laptop verbinden.



	Hardv	vare Ove	rview
1 Steel 21	1 2x Antei	nna	
Protein Box		20 up to 4k@6	Office
Star Ata		2.0 up to 4k@80	Ji ps
PHONE STATE	3 2x USB2	2.0 A1	
Ny	1x Gigab	oit Ethernet RJ45	Port
⁹⁴ 6 *	a 1	13	15
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			
Photo Real 3			—
	2	14	16
	Pin#	Signal	Description
	1	POWER_IN	DC 9-36V
	2	GND	Ground(Reference potential)
	4	RS232_RX	RS232 receive line
	6	RS232_TX	RS232 transmit line
	8	GND	Ground (Reference potential)
	3	RS485_A	RS485 difference line high
	5	RS485_B	RS485 difference line low
	7	RS485_GND	RS485 Ground (isolated from GND)
	9	DI0-	
	11	DI0+	
Internal interfaces	13	DI1-	
	15	DI1+	
M.2 slot supporte d 2242 NVME SSD	10	DI0_0	PIN level of active: HIGH
Mini PCIe Slot support 4G LTE Module/ LoRaWAN [®]	12	DI0_1	
Gateway Module/Zigbee Module	14	DI1_0	
	16		

Abbildung 1: Anschlüsse

Wie dem Schema im Anhang A dargestellt, werden die potenzialfreien Kontakte beschaltet.

4. Kurzanleitung für den Installateur

4.1. Backend aktivieren und prüfen ob das Gerät mit dem Backend verbunden ist

Unter Einstellungen → Backendverbindungen aktivieren Sie bitte die Verbindung zum Backend. Der Schiebeschalter muss nach rechts geschoben werden, dieser ist dann dunkel hinterlegt. Die gelbe Wolke am Zeilenanfang wird nach einigen Augenblicken grün.



Abbildung 2: Backend aktiv

4.2. Benutzeroberfläche aufrufen

In einem IP Netzwerk mit DHCP findet man den Controller über die URL https://acc. Die Benutzeroberfläche des aCharge DYLAMO ist darüber erreichbar. Sollte kein DHCP zur Verfügung stehen ist die Benutzeroberfläche über die Adresse https://172.16.0.1 immer erreichbar. Dazu muss auf dem PC/ Laptop eine statische IP in dem Adressbereich

172.16.0.0/255.255.0.0

eingerichtet werden. Diese Adresse muss sich im selben Subnetz befinden.

Bitte achten Sie darauf, dass keine IP Adressen doppelt vergeben werden.



Die Standartzugansdaten sind: User: admin@admin.com Passwort: admin

Die Backendadresse dieses Controllers lautet dann in diesem Netzwerk: ws://172.16.0.1:8090 und muss in den Ladestationen als Backend-URL eingetragen werden. Der Adressraum für die Ladestationen ist 172.16.0.20 - 172.16.255.255 Beispiel: In diesem Beispiel werden die ersten Adressen (172.16.0.2-172.16.0.20 für administrative Zwecke (PC/Laptop) oder Smartmeter frei gehalten. Ladestation 1 bekommt: 172.16.0.21 Ladestation 2 bekommt: 172.16.0.22

Ladepunkt N bekommt: 172.16.N.N

Diese Konfiguration sollte verwendet werden, wenn keine andere Netzkonfiguration durch den Kunden vorgegeben ist. Eine detaillierte Dokumentation über die verteilten Adressen muss angelegt werden. Mit Hilfe des Schaltschemas aus der Planung der Ladeinfrastruktur werden dann die Begrenzungen, wie in 4.6.7 beschrieben ist, eingerichtet.

Mit dieser Kurzanleitung für Elektriker ist der Controller im Acharge Backend sichtbar. Der Controller ist dann auch über das integrierte VPN erreichbar.

4.3. Dashboard

Das Dashboard ist die zentrale Anlaufstelle um auf alle anderen Elemente zugreifen zu können.



Abbildung 3: Dashboard

Die folgenden Abbildungen zeigen die unterschiedlichen Prioritäten der Ladestationen. Eine Priorisierung der Ladevorgänge über die Zugangsmedien, die über das aCharge Backend gestartet werden, überschreiben die Priorisierung der Ladestationen.















Abbildung 7: Solarenergie



4.4. Ladevorgänge

Home / Ladevorgänge	
Ladevorgänge	
Überblick Ansicht aller Ladevorgänge	Abrechnung Erstellen von Monatlichen oder Jährlichen Abrechnungen

Abbildung 8: Ladevorgänge

Unter Ladevorgänge können die Historie der getätigten Ladevorgänge eingesehen und falls konfiguriert, können Abrechnungsdaten abgerufen werden.

4.4.1. Überblick über die Ladevorgänge

In der folgenden Abbildung für die Ansicht aller Ladevorgänge dargestellt.

Ladevorgänge

ldTags auswählen (Mit Strg mehrere Auswählen)	Anfangsdatum:	Enddatum:	
7246758E (admin@admin.com)	6. APR. 2025	6. MAI 2025	FILTERN
APP-1-1EST@ACEMIO.E0 (admini@admin.com)			

Ladevorgänge

				Begrenzung: 5 10 20	0 50 100 < se	eite: 1 / 20 (193) 🕥
ID 🗘	CHARGEPOINT	ID TAG	ANFANG	ENDE	MENGE	SYNCHRONISIERT
1036	LP1:1	DDE7727D-2EB3-4C2D-A	06.05.2025 14:35:09		läd noch	o 📀 📀
1035	LP10:1	APP-1-TEST@ACEMO.EU	29.04.2025 17:25:14	29.04.2025 18:21:49	20.02 kWh	0 🕂 🕲
1034	LP1:1	APP-1-TEST@ACEMO.EU	29.04.2025 17:25:05	29.04.2025 18:40:13	5.01 kWh	0 🕂 🕲
1033	LP1:1	APP-1-TEST@ACEMO.EU	29.04.2025 17:24:49	29.04.2025 17:24:55	0.00 kWh	o 📀 💿

Abbildung 9: Überblick über die Ladevorgänge



4.4.2. Abrechnung

Einsicht in die monatlichen oder jährl	ichen	Abrechnung	en.	
Home / Ladevorgänge / Rechnung				💄 Support Admin 🛛 🏚
Rechnung				
Rechnung erstellen				
	Monatlich	Jährlich		
Monat	März 👻	Benutzer		Support Admin 👻
			Benutzerdefinierte Gebühren verwenden	
	Vorse	CHAU		

Abbildung 10: Abrechnung

4.5. Verwaltung

In der Ansicht Verwaltung werden die Zugangsmedien, Nutzer und Gebühren für die Abrechnung, die in Kapitel 4.4.2. abgerufen werden können, angelegt.

Home / Verwaltung		
Verwaltung		
ID Tags	Benutzer	Gebühren
Verwaltung von ID Tags und erstellen neuer ID Tags	Verwaltung von Benutzern und erstellen neuer Benutzer	Einstellen von Gebühren (Arbeitspreis und Grundpreis)
	2	5

Abbildung 11: Verwaltung

4.5.1. ID Tags

ID Tags

Verwaltung von ID Tags (RAFID, Karten) und Anlegen neuer ID Tags.

ID Tags					+ HINZUFÜGEN
ID TAG	BENUTZER	ABLAUF DATUM UND UHRZEIT	AKTIV	PRIORITÄT	AKTIONEN
7246758E	SUPPORT ADMIN	01.04.3000 02:00:00	Ja	🛱 Nur Solar	ଓ 💼
APP-1-TEST@ACEMO.EU	SUPPORT ADMIN	01.01.3000 00:59:59	Ja	🖞 Nur Solar	ଓ 💼

Abbildung 12: ID-Tags



4.5.2. Benutzer

Verwaltung von Benutzern und Anlegen neuer Benutzer.

Benutzer

Benutzer					+ HINZUFÜGEN
BENUTZER ID	NAME	TELEFON	EMAIL	ANZAHL ID TAGS	AKTION
1	Support Admin	0	admin@admin.com	2	C
2	Johann Stark	0	js@admin.com	0	C 💼

Abbildung 13: Benutzer

4.5.3. Gebühren

Einstellen von Gebühren (Arbeitspreis und Grundpreis).

Gebühren

Monatliche Grundpreis in EUR		
0		٢
Arbeitspreis pro kWh in EUR		
0		\$
	SPEICHERN	
	Abbildung 14: Gebühren	

4.6. Einstellungen

Home / Systemeinstellung Systemeinstellung			🛓 Support Admin 🔅 🏚
Standort Verwaltung des Hauptanschlusses	Backendverbindungen Erstellung und Verwaltung von Cloud-Diensten und Abrechnungssystemen	Konfigurationen Erstellung und Verwaltung von Konfigurationswerten	Netzdienliche Steuerung Verwaltung der netzdienlichen Steuerung nach §14a EnWG
Ladestationen Erstellung und Verwaltung von Ladestationen	Messgeräte Erstellung und Verwaltung von verbundenen Messgeräten	Begrenzungen Erstellung und Verwaltung von Messpunkten und Begrenzungen	Email Erstellung und Verwaltung von Emailkonfigurationen
Geräteeinstellungen Verwaltung des Gerätes	Ladestationvorlagen Erstellung und Verwaltung von Ladestationvorlagen	SCN Control Verwaltung eines Alfen Smart Charging Networks	

Abbildung 15: Einstellungen



4.6.1. Standort

Verwaltung des Hauptanschlusses mit Beschreibung und E-Mail-Kontakt.

Installati	onen			
ID	BESCHREIBUNG	KONTAKT	MESSPUNKT	
1	Demo Koffer	laden@posid.de	Hausanschluss	C 💼



4.6.2. Backendverbindungen

Es können gleichzeitig mehrere Backends definiert, aktiviert und den Ladestationen zugeordnet werden. Dabei kann jeder Ladestation immer nur eine Backendadresse zu gewiesen werden.

Einste	ellungen				+ HIN	IZUFÜGEN
STATUS	NAME	URL	USERNAME	IN VERWENDUNG	REGISTER-CONTROLLER	AKTIONEN
•	Demo Koffer	wss://cloud.acharge.de/api/ocpp16/ c117f6a0-4e9c-4828-9c81- ddd1bbeb0e22	acc-koffer1		Ja	C 💼



4.6.3. Konfigurationen

Erstellung und Verwaltung von Konfigurationswerten die die Kommunikation des Controllers mit dem acharge Backend und das Verhalten des Lastmanagements definieren.

Eir	nstellung	gen	+ HINZUFÜG	EN
ID	BEREICH	KODE	NAME	WERT
2	ocpp	HeartbeatInterval	Chargepoint heartbeat interval	3600
3	ocpp	MeterValueSampleInterval	time between sample values in seconds	15
25	load	minimumChargingRateAmpere	minimum charging rate in a	6
26	load	predictionEnabled	use prediction algorithm to predict charging sessions	1
27	load	identificationEnabled	loop through all connectors to identify charging capabilities for every chagring session	0
28	load	identifyTimeSeconds	minimum time a charging session is suspected to be under identification	60
29	load	identifyEnergyWh	minimum energy a charging session is suspected to be under identification	10
30	load	reactionTimeSeconds	time to wait before car is reacting to a change allowed load	60
31	load	avoidSetChargeprofile	do not set anything to the chargepoint	0
32	load	rotatePhases	rotate phases	0
62	load	solarMeanValuesInterval	interval for solar mean values in seconds	30

Abbildung 18: Konfigurationen



4.6.4. Netzdienliche Steuerung

Es gibt die Möglichkeit die Netzdienliche Steuerung entweder über 2 potentialfreie Kontakte, ModBus oder EEBus anzubinden. Die folgenden Bilder zeigen die einzelnen Anwendungsfälle mit den entsprechenden Formularen.

Home / Systemeinstelle	ung / Netzdienliche Steuerung		🕳 зардот сматит 😿
Netzdienliche	Steuerung		
Netzdienliche	e Steuerung		
aktiviert	GPIO	Modbus	EEBus
Name	Leistung	Belegung	Minimale Leistung: 23.1 kW
Stufe 2	23 kW (10%)		Dies ist der minimale netzdienliche Wert, der konfiguriert werden kann.
Stufe 3	241.5 kW (100%)	241500 🗊 W 1110 1111 💶 📭	P _{min} = 4.2 kW + (N - 1) × GZF × 4.2 kW
Stufe 4	241.5 kW (100%)	241560 0 W INO INT .	Maximale Leistung: 222.9 kW Die maximale Leistung, die alle Ladestationen bei voller Kapazität benötigen.
Stufe 1	241.5 kW (100%)	241500 🖸 W INO INI 🤨 💷	$P_{max} = \sum P_i$
			+ resources

Abbildung 19: Netzdienliche Steuerung

Um die, für die netzdienliche Steuerung richtigen Parameter zu ermitteln, sind auf der rechten Seite die entsprechenden Werte auf Grundlage der vom Gesetzgeber vorgegebenen Formel und der installierten Ladepunkte berechneten oberen und unteren Grenzwerte bereits vorgegeben.

Home / Systeme	instellung / Netzdienliche St	euerung	La Support Admin
Netzdienliche	Steuerung		
Netzdienliche Steuer	rung		
aktiviert	GPIO	Modbus	FFRus
			ELDGO
Der Wert für die Net Gerät aus, welches c	zdienliche Steuerung wirc len Wert für die Netzdienl	l über EEBus ausgelesen. Scanne dafür das Net iche Steuerung bereitstellt.	zwerk nach EEBus Geräten und wähle da
Der Wert für die Net Gerät aus, welches c SKI: 8725645b17c01:	zdienliche Steuerung wirc Jen Wert für die Netzdienl 202c34fb9448cb933649e(d über EEBus ausgelesen. Scanne dafür das Net iche Steuerung bereitstellt. D2ed31	zwerk nach EEBus Geräten und wähle da 器 NACH EEBUS GERÄTEN SCANNEN
Der Wert für die Net Gerät aus, welches c SKI: 8725645b17c01:	zdienliche Steuerung wirc Ien Wert für die Netzdienl 202c34fb9448cb933649e0	d über EEBus ausgelesen. Scanne dafür das Net iche Steuerung bereitstellt. D2ed31 Kein EEBus Gerät verbunden.	zwerk nach EEBus Geräten und wähle 器 NACH EEBUS GERÄTEN SCANT

Abbildung 20: Netzdienliche Steuerung EEBus



Netzdienliche Steuerung Netzdienliche Steuerung
Netzdienliche Steuerung EEBus Geräte Image: Control of the structure of the str
Netzdienliche Steuerung ktiviert GPIO Der Wert für die Netzdienlich Gerät SKI Gerät SKI: SKI: 8725645b17c01202c34 Gerät SKI
Netzdienliche Steuerung Image: Strict Str
image: strivert image: strivert image: strivert image: striver image: striver image: striver image: striver image: striver
Aktivert Hier werden die EEBus Geräte angezeigt, die im Netzwerk gefunden wurden. GPIO Gerät SKI Cerät SKI SKI: 8725645b17c01202c34 Gerät SKI Acemo GmbH - aCharge \ Controller-unknown Hesteller Madell Acemo GmbH Gerät SKI Gerät SKI Gerät SKI Gerät SKI Gerät SKI Management System Gerät SKI Management System Management System O Management System Management System
GPIO Der Wert für die Netzdienlik Gerät SKI Gerät aus, welches den Wer SKI: 8725645b17c01202c34: Gerät SKI Gerät SKI Gerät SKI Gerät SKI ManagementSystem Gerät SKI ManagementSystem Gerät SKI Gerät SKI Gerät SKI ManagementSystem Gerät SKI ManagementSystem
Der Wert für die Netzdienlic Gerät ski ^o 514aff8618e0130e14ea56150baa2d0f45c58b92 us Geräten und wähle das Ski: 8725645b17c01202c34: Name Acemo GmbH - aCharge \ Controller-unknown Modell Acemo GmbH - aCharge \ Controller Modell MACH EEBUS GERÄTEN SCANNEN Ski: 8725645b17c01202c34: Gerät ski m 47e3f821c3098d98420ca1ddf4b649b2db297404 Acemo GmbH acharge Controller Acemo GmbH aCharge Controller Acemo GmbH aCharge Controller Acemo GmbH aCharge Controller Acemo GmbH
Der Wert für die Netzdienlic Gerät aus, welches den Wer SKI: 8725645b17c01202c34 SKI: 8725645b17c01202c34 Gerätetyp EnergyManagementSystem
Gerät aus, welches den Wer Acemo\ GmbH-aCharge\ Controller-unknown SKI: 8725645b17c01202c34 Hersteller Modell Gerätetyp EnergyManagementSystem Image: Controller and the state of the
SKI: 8725645b17c01202c34 Hersteller Accemo GmbH aCharge Controller Gerätetyp EnergyManagementSystem C Gerät SKI Acemo GmbH Acemo GmbH C Gerät SKI Acemo GmbH Acemo GmbH C Gerät SKI Areaf621c3098d98420ca1ddf4b649b2db297404 Name
SKI: 8725645b17c01202c34 Gerätetyp EnergyManagementSystem Gerät SKI MACH EEBUS GERÄTEN SCANNEN Gerät SKI ManagementSystem MACH EEBUS GERÄTEN SCANNEN
Gerät SKI Gerät SKI 47e3f821c3098d98420ca1ddf4b649b2db297404 Name
Gerät SKI 47e3f821c3098d98420ca1ddf4b649b2db297404 Name
Gerät SKI 47e3f821c3098d98420ca1ddf4b649b2db297404 Name
47e3f821c3098d98420ca1ddf4b649b2db297404
Name
Demo-ControlBox-123456789
Hersteller Modell Demo ControlBox
Gerätetyp
ElectricitySupplySystem

Abbildung 21: Netzdienliche Steuerung EEBus Geräte

Über Modbus wird ein Register zur Verfügung gestellt, in das der Netzbetreiber seinen Grenzwert einstellen kann.

K ZURIÜCK Home / Systemeinstellung / Netzdienliche Steuerung Netzdienliche Steuerung				2. Support Admin 🗳
Netzdienliche Steuerung				
GPIO		Modbus	EE	Bus
Der Wert für die Netzdienliche Steuerung wird	iber Modbus ausgelesen. Dazu wird der	r Wert des Registers mit der Nummer 200 und eine	er Registerlänge von 4 Bytes verwendet.	
Slave ID	Register	Register Länge	Wert	
10	200	4	-	
Maximaler Wert: 172.5 kW (250A 3P) Begre	nzung: hausanschluss			

Abbildung 22: Netzdienliche Steuerung MODBUS

4.6.5. Ladestationen

Die Netzwerkadresse des Controllers wird in den Ladestationen als Backend URL eingestellt. Diese Ladestationen melden sich bei aktivem "Automatisch Erlauben" selbständig an diesem Controller an. Sind die entsprechenden Vorlagen vor dem Einschalten der Ladestationen eingerichtet worden, werden die Ladestationen automatisch an die richtigen Begrenzungen zugewiesen.



Ladestationen

	g: Das automatische Automatisch Erlaube	Hinzufügen ist aktivie en	ert. Es werden alle Ladep	unkte ohne Nachfrage g	genehmigt.		AKTION	+ HINZUFÜGFN	
Suche na	ich Ladestationnamen	٩			Begr	renzung: 5 10 20 50	0 100 < Seite: 1/1 (1	1) >	
f=	verbindung 💲	KONFIGRATION	LADESTATION NAME	LEISTUNGSERMITTLUNG	HERSTELLER	MODEL SERIENNU	IMMER FIRMWARE	LEISTUNG	RE
	<u>B</u> # 📥	*a 😗 🕄	LP1	CCPP	Acemo GmbH	asim	1.1.7-arm64-linux	32 A - 3P	
	2 1 —	*• () ()	LP10	COCPP	Acemo GmbH	asim	1.1.7-arm64-linux	32 A - 3P	
	<u>B</u> t 📥	‡o 🕜 🚯	LP2	COCPP	Acemo GmbH	asim	1.1.7-arm64-linux	32 A - 3P	
	<u>a</u>	*o 🖶 😗	LP3	COCPP	Acemo GmbH	asim	1.1.7-arm64-linux	32 A - 3P	
	<u>B</u> t 🌨	*o 🐺 🚯	LP4	COCPP	Acemo GmbH	asim	1.1.7-arm64-linux	32 A - 3P	

Abbildung 23: Ladestationen

Über die Schaltfläche "Standartvorlage" wird festgelegt wie und unter welcher vorher definierten Begrenzung (Kapitel 4.6.7) die nächsten Ladestationen am Controller angebunden werden.

Standard-Limitvorlage

Standardwerte für neue Ladestationen

eistung	Ladepunkleist	ung Einheit	Phasen	
32	32	≎ Ampere	dreiphasig	
ackend		Übergeordnetes	Limit	
Demo Koffer		Gruppe1.2		

Abbildung 24: Limit Vorlage

Es kann auch aktiv nach Ladepunkten im Netzwerk über die Schaltfläche "Nach Ladestationen Scannen" gesucht werden.

Es werden dann alle Ladestationen angezeigt die sich im selben Netzwerk befinden und sich per mDNS im Netzwerk melden.



2 0 🌰	*o 🖶 🚯	LP7	CCPP	Acemo GmbH	asim	1.1.7-arm64-linux	32 A - 3P
2 3 🌰	*o 🖽 🛛	LP8	OCPP	Acemo GmbH	asim	1.1.7-arm64-linux	32 A - 3P
1 37 4 10	*o 🖶	LP9	CCPP	Acemo GmbH	asim	1.1.7-arm64-linux	32 A - 3P
2 3 🌰	÷o 🖽 🛛	WP1	OCPP	Acemo GmbH	asim	1.1.7-arm64-linux	32 A - 3P
						器 NACH LADESTATION	NEN SCANNEN

Abbildung 25: nach Ladestationen scannen

4.6.6. Messgeräte

Erstellung und Verwaltung von verbundenen Messgeräten.

Einstellu	ungen					
GERÄTE	VORLAGEN					+ HINZUFÜGEN
STATUS	NAME	BESCHREIBUNG	PROTOKOLL	HOST	PORT	AKTIONEN
		Me	ssgeräte			
•	SMA Manager	Lokaler Modbus Server	тср	127.0.0.1	10515	C 💼 🞝

Abbildung 26: Messgeräte

Einige Messgeräte sind vorkonfiguriert und können aus einer Liste ausgewählt werden sobald man auf "Hinzufügen" klickt. Das Formular für neue Messgeräte sieht wie folgt aus: **Gerät**

Gerät erstellen

Hier können Sie Geräte konfigurieren, die Modbus/TCP unterstützen, um Daten von externen Zählern zu sammeln. Diese Daten werden verwendet, um Limits zu berechnen, die im Berechnungsmodus festgelegt sind. Damit diese Funktion ordnungsgemäß arbeitet, sollten die Geräte mindestens Leistungs- und Spannungssensoren für jede Phase (L1, L2, L3) bereitstellen.

	Beschreibung	Protocol
Lokales Gerät	Lokaler Modbus Server	ТСР
1odbus TCP-Einstellungen		
Host/IP	Port	

Abbildung 27: Neues Messgerät





Energy Manager EM420 Manufacturer: TQ-Systems GmbH Model: EM420	HERUNTERLADEN
Janitza UMG 604-PRO Manufacturer: Janitza Electronics GmbH Model: UMG 604-PRO	HERUNTERLADEN
RTU Simulator Manufacturer: Acemo GmbH Model: RTU-SIm-100	HERUNTERLADEN
SMA Manager Manufacturer: SMA Solar Technology AG Model: SMA Manager M (SMA-ennex OS)	HERUNTERLADEN
Unieqbox Family Manufacturer: Posid GmbH	HERUNTERLADEN

Abbildung 28: Messgeräte Vorlagen

Wechselrichter werden als Messgerät eingerichtet und sind in der Liste der Messgeräte zu finden.





4.6.7. Begrenzungen

An dieser Stelle werden die Unterverteilungen definiert und an die übergeordnete Verteilung angebunden.

Die Messgeräte werden, falls vorhanden, diesen Unterverteilungen zugeordnet. Verteilungen an denen nur Ladestationen als Verbraucher angeschlossen sind benötigen kein Messgerät und



können auf "berechnet" eingestellt bleiben. Zuletzt werden die Ladestationen diese Verteilungen zugeordnet. (Beschreibung der Vorlage unter Kapitel 4.6.10)

Messpunkte

Mess	punkte						+ HINZUFÜGEN
ID	NAME	ТҮР	WERT	EINHEIT	PHASEN	WERTERMITTLUNG	
1	Hausanschluss	Hausanschluss	350	Ampere	3	berechnet	ß
2	NSHV	Ladeinfrastruktur	200	Ampere	3	berechnet	C
25	Gruppe1.1	Generisch/Einschränkung	50	Ampere	3	berechnet	C 🖥
26	Gruppe1.2	Generisch/Einschränkung	50	Ampere	3	berechnet	ଓ 🕫
27	Gruppe1.3	Generisch/Einschränkung	50	Ampere	3	berechnet	C 🖥
28	Gruppe2.1	Generisch/Einschränkung	65	Ampere	3	berechnet	C 🛢
29	Verbraucher	Generisch/Einschränkung	90	Ampere	3	berechnet	ଓ 💼
30	E-mobility	Generisch/Einschränkung	100	Ampere	3	berechnet	C 🖥









4.6.8. Email

Erstellung und Verwaltung von Emailkonfigurationen.

Emaileinstellungen

Emaileinstellungen		EMAIL TESTEN		
aktiviert				
Host		Port		
localhost		25		
Username	Passwort	Verschlüsselung		
charge@acemo.eu		TLS		
Von		Коріе		
noreply@acemo.eu		user@name.com		
Start Template		Stop Template		
<html> <head></head></html>		<html> <head></head></html>		
<meta <="" http-equiv="Content-Type" td=""/> <td><meta <="" http-equiv="Content-Type" td=""/></td>		<meta <="" http-equiv="Content-Type" td=""/>		
content="text/html; charset=utf-8" />		content="text/html; charset=utf-8" />		
	over the proventies			

Abbildung 32: Email

4.6.9. Geräteeinstellung

Es kann der Typ und der Name des Controllers angegeben werden. Über die rote Schaltfläche lässt sich der Controller neu starten.

Geräteeinstellungen	
Geräteeinstellungen	ල GERÄT NEUSTARTEN
Gerätetyp	Host-Gerätename
Edge Box RPi 200	Koffer1
NTP-IP	
172.31.0.1	
SPEIC	THERN

Abbildung 33: Geräteeinstellung



4.6.10. Ladestationvorlagen

Ladestationsvorlagen

Ladestation von OCPP I Hersteller	nsvorlagen zur Kor Ladestationen	Modell -	Firm	+ HINZUFÜGEN	
NAME	HERSTELLER	MODELL	FIRMWARE	AKTIV	AKTIONEN
Generic	-	-	-		ଓ 💼
Alfen	Alfen BV	NG910-60123	6.5.0-4217		ଓ 💼
ABL	ABL	10000019	2.1p2		ଓ 💼
Walther	Walther-Werke	smartEVO+-524030010	5.21.2-13536		C 💼
				-	

Abbildung 34: Ladestationvorlagen

Zur leichteren Massenkonfiguration können Ladestationsvorlagen verwendet werden. Die Vorlagen finden automatisch Anwendung, wenn die gefundene Ladestation alle angegebenen Filterkriterien erfüllt.

Um eine Vorlage zu erzeugen wird eine Ladestation vorkonfiguriert und diese Konfiguration wird dann gespeichert. Die Vorlagen können importiert und exportiert werden. So kann eine einmal erstellte Vorlage auch auf weiteren Controllern verwendet werden.

4.6.11. SCN

Host	Port	
127.0.0.1	1502	+ HINZUFÜGEN

Abbildung 35: SCN

Es gibt die Möglichkeit das SCN von Alfen über den Controller zu steuern. Es wird nur aktiviert und die Station mit aktiver LBA Lizenz eingetragen.

4.7. Ereignisse

Unter diesem Menüpunkt findet man alle Ereignisse wie Heartbeat Unterbrechungen oder Eingriffe durch den Netzbetreiber. Die Eingriffe des Netzbetreibers werden mit Leistungsdaten und Zeitpunkten erfasst.



In einem weiteren DropDown Menü werden die Kommunikationsabbrüche der Ladestationen dokumentiert.

Ereignisprotokolle

Übersicht		01.05.2025 - 31.05.2025
Ausfallzeit: 52s	Neustarts: 2	Backend-Unterbrechung: 5s
Netzdienliche: 0 (/	Änderungen)	~
Ladestationen: 5 ((Kommunikationsabbrüche)	~
Гур	Startdatum	Enddatum
Гур Alle Typen	Startdatum	Enddatum 31.05.2025, 23:59 🛱 🔍 🔍 SUCHE
Typ Alle Typen Letztermonat	Startdatum 01.05.2025,00:00 🖨 NACHSTER MONAT	Enddatum 31.05.2025, 23:59 🖹 🔍 SUCHE DESE WOCHE HEUTE ZURÜCKKETZIN
Typ Alle Typen LITZIER MONOT	Startdatum 01.05.2025,00:00 (1)	Enddatum 31.05.2025, 23:59

Abbildung 36: Ereignisse

Über die blauen Schalter können Filter über die Zeit als Kurzwahl eingestellt werden.

4.8. Logging

Für eine gefilterte Ausgabe der Statusmeldungen können hier entsprechende Filter gesetzt und die Logfiles exportiert werden.

Log Viewer

Toolbar 🛠 Stopp 🗖		Aktuelles Leve	ERROR	Suche		
DEBUG INFO WARN ERROR		Level 🗹	Zeit 🗹	Kompone	ente 🔽	Nachricht
0						Zurücksetzen 🔊
ocppConfig		load	meterVa	alues	oct	op16
ocpp201		осррј	websocket		license	
main		atabase	backend		backendEvents	
emailing		events	firmware		gpio	
gridserving		eebus	http		measurement	
utils		system prediction		scn		
vpn	mod	busidentify	scc		eich	recht
eventlog		ntp	Unkno	wn		
EPDOD 5 5 2025 16:16:28	main	loglevel set to /tra				
DEBUG 5.5.2025, 16:16:29	measurement	modbusClient::Query	device SMA Manager	, protocol tcp	, slaveId 2	
DEBUG 5.5.2025, 16:16:29	measurement	modbusClient::Querin	ng device sensors S	MA Manager, pr	otocol tcp, slave	≘Id 2
DEBUG 5.5.2025, 16:16:29	measurement	getSensors::device ((SMA Manager) @ 127	.0.0.1:10515(2) start: r#30201	len:2 ([0 0 0 1]
DEBUG 5.5.2025, 16:16:29	measurement	easurement getSensors::device		.0.0.1:10515(2) start: r#30233	len:2 ([0 0 0 0]
DEBUG 5.5.2025, 16:16:29	measurement	getSensors::device ((SMA Manager) @ 127	.0.0.1:10515(2) start: r#30513	len:8 ([0 0 0 0
DEBUG 5.5.2025, 16:16:29	measurement	getSensors::device ((SMA Manager) @ 127	.0.0.1:10515(2) start: r#30775	len:2 ([0 0 109
DEBUG 5.5.2025, 16:16:29	measurement	getSensors::device ((SMA Manager) @ 127	.0.0.1:10515(2) start: r#30845	len:2 ([0 0 0 50
DEBUG 5.5.2025, 16:16:29	measurement	getSensors::device ((SMA Manager) @ 127	.0.0.1:10515(2) start: r#31245	len:2 ([0 0 0 0]
DEBUG 5.5.2025, 16:16:29	measurement	<pre>qetSensors::device (</pre>	(SMA Manager) @ 127	.0.0.1:10515(2) start: r#31249	len:2 ([0 0 0 0]

Abbildung 37: Logging



4.9. Backup & Restore

An dieser Stelle können Backups erstellt und wieder zurück gespielt werden. Das System kann an dieser Stelle auf den Werkszustand zurück gesetzt werden. Wichtig ist, dass mindestens der Lizenzschlüssel, wie in Kapitel 4.10 beschrieben, gesichert ist.

Backups			
Backup-Kontrolle	1		່ວ system zurücksetzen
NAME	GRÖSSE	ERSTELLT AM	AKTIONEN
20240905_163306 Orig	364.0 KB	5.8.2024 16:33	C 📿 🛓 🛅
20240906_145816	364.0 KB	6.8.2024 14:58	C 😂 📥 🛅
20240925_132250	388.0 KB	25.8.2024 13:22	C 😂 📥 🛅
20241113_112607	568.0 KB	13.10.2024 11:26	ଓ ଟ 🕹 🛅

Abbildung 38: Backup

4.10. Lizenz

Die Eigenschaften der Lizenz sind hier aufgeführt. Falls ein Update benötigt wird, muss die ID kopiert und per Mail mit den neuen Anforderungen an POSID Technologies GmbH (info@posid.de) geschickt werden.

backend_acharge_location POSID	Andere Backends erlaubt Ja	Maximale Anzahl Backends 3
Maximale Anzahl Ladepunkte	Maximale Anzahl ID-Tags	Seriennummer 10000000a5d945bc
Maximale Anzahl Benutzer		Gültig bis 16:21:04 - 19.12.2033
Gerkteldestfillasion 1000000.str#45bc	AKTIV	
5010mil		NII 124-14
 Characteristic control of the second sec second second sec		n even contrangentinin per sonn myerna masodecommyorroecji mitezirak i kongorizami zar

Abbildung 39: Lizenzen



5. Technische Daten

- 5.1. Allgemeine Informationen
- Modell: EdgeBox-RPi-200 (Raspberry CM4)
- Hersteller: seeed studio
- Betriebssystem: Linux-basiert
- Prozessor: Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 64-bit @1.5GHz
- Speicher: 1G/2G/4G RAM, 64 GB eMMC
- Storage: 8GB/16GB/32GB eMMC M.2 slot für SSD

5.2. Anschlüsse und Schnittstellen

- Ethernet: 1 x RJ45 port support 10/100m/1000M
- Wireless: 2.4GHz,5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluethooth 5.0, BLE, Dualband 802.11ac optional
- USB-Anschlüsse: 2 x USB 2.0
- HDMI-Ausgang: HDMI2.0 bis 4k@60Hz
- Digital Input: 2x isolierte DI
- Digital Output: 2x isolierte DO
- Bus: 1x isolierte RS485, 1x RS232
- Erweiterungssteckplatz: 1x mini PCIe slot support 4GLTE, LoRaWAN, Zigbee
- Storage Erweiterung: M.2 socket 2242 NVME SSD card support

5.3. Stromversorgung

- Spannungsversorgung: 12V bis 36V DC
- Maximale Leistungsaufnahme: 9W
- 5.4. Steckverbinder
- 1 x 16-poliger Steckverbinder für Relaiskontakte, Signaleingang und Spannungsversorgung
- 5.5. Optische Anzeigen
- 2 x mehrfarbige Status LEDs
- 5.6. Abmessungen und Umgebung
- Abmessungen(HxBxT): 124x76x35mm
- Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +75°C
- Schutzklasse: IP65
- Montageart: Hutschiene
- 5.7. Weitere Informationen
- EMI: IEC 61000-6-2
- ESD Portektion: 4kV/8kV mit IEC 61000-6-2
- Zertifizierungen: CE, FCC
- Zusätzliche Eigenschaften: Optional UPS, RTC, Watchdog Timer, Optional Verschlüsselung mit ATECC608a Chip22



Abbildungsverzeichnis

1. Anschlüsse	5
2. Backend aktiv	6
3. Dashboard	7
4. Solarladen gelbes Logo	7
5. Normalladen	8
6. VIP Laden	8
7. Solarenergie	9
8. Ladevorgänge	9
9. Überblick über die Ladevorgänge	10
10. Abrechnung	10
11. Verwaltung	10
12. ID-Tags	11
13. Benutzer	11
14. Gebühren	12
15. Einstellungen	12
16. Standort	12
17. Backendverbindungen	13
18. Konfigurationen	13
19. Netzdienliche Steuerung	13
20. Netzdienliche Steuerung EEBus	14
21. Netzdienliche Steuerung EEBus Geräte	14
22. Netzdienliche Steuerung MODBUS	15
23. Ladestationen	15
24. Limit Vorlage	16
25. nach Ladestationen scannen	16
26. Messgeräte	16
27. Neues Messgerät	17
28. Messgeräte Vorlagen	17
29. Wechselrichter	18
30. Begrenzungen oberer Ausschnitt	18
31. Begrenzungen unterer Ausschnitt	19
32. Email	20
33. Geräteeinstellung	20
34. Ladestationvorlagen	21
35. SCN	21
36. Ereignisse	22
37. Logging	23
38. Backup	24
39. Lizenzen	24

Kontakt

POSID TECHNOLOGIES GmbH | Luxemburger Str. 82-86 | 50354 Hürth | Deutschland

Telefon: +49 2233 99 400 14 | E-Mail: <u>info@posid.de</u>



A. Anlage Schema potentialfreie Kontakte



POSID TECHNOLOGIES GmbH Luxemburgerstr. 82-86, 50354 Hürth Energiemanagementsystem Stand: März 2025 Version 3.01 DE

Produkt und Funktionsbeschreibung

Das acharge DYLAMO System wird als Energiemanagement eingesetzt. Es können zeitgleich steuerbare Anwendungen wie z.B. Wallboxen, Wärmepumpen PV Anlagen geregelt werden.



Installation Hinweise: Sicherheitshinweise

Das acharge DYLAMO kann für feste Installation in Innenräumen, für trockene Räume, zum Einbau in Starkstromverteilern oder Kleingehäusen verwendet werden.

Zudem gilt, dass die Elektroinstallation den zum Errichtungszeitpunkt geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, DIN-VDE-Normen, DIN-Normen und den technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Netzbetreiber entsprechen muss.

Das mitgelieferte Netzteil ist ein justierbares 24 Volt Netzteil mit max. 1,5A und sollte verwendet werden.

Der Anschluss, die Installation darf nur von Fachpersonal bzw. einer Elektrofachkraft im spannungs- bzw. stromlosen Zustand durchgeführt werden.

Das acharge DYLAMO muss geerdet werden auf dem Fehlerströme sicher zur Erde fließen können.

Wir empfehlen, das Gehäuse oder Elektroverteiler nur über Schlüssel zugänglich sind, um den Zugang auf befugtes Personal zu beschränken.



Die zwei Widerstände von je einem 1000K Ohm, (nicht im Lieferumfang enthalten), sind auf den Pin # 9 (DIO-) und Pin 13 # (DI1-) anzuschliessen. Die potentialfreien Kontakte für die Netzdienliche Abschaltung, sind auf den Pin # 11 (DI0+) und Pin #15 (DI1+) anzuschliessen. Die zwei Widerstände sind einseitig an der Masse GND (Pin #2) anzuschliessen, und die potentialfreien Kontakte sind über das mitgelieferte Netzteil (Pin #1) einzuspeisen.

Der Anschluss, erfolgt über eine bauseits erstellte Übergangsklemmleiste, die Farbkodierung der Leitungen sind nach erforderlichen TAB EVU-Kontakte der





Internal interfaces

M.2 slot supporte d 2242 NVME SSD Mini PCIe Slot support 4G LTE Module/ LoRaWAN® Gateway Module/Zigbee Module

Hardware Overview

1x HDMI 2.0 up to 4k@6

- 2x USB2.0 A1
- 1x Gigabit Ethernet RJ45 Port



Technische Daten

- Allgemeine Informationer
- Modell: EdgeBox-RPi-200 (Raspberry CM4)
 Hersteller: seeed studio
- Betriebssystem: Linux-basiert
- Prozessor: Broadcom BCM2711, Quad-Core
- Cortex-A72 64-bit @1.5GHz
- Speicher: 1G/2G/4G RAM, 64 GB eMMC
 Storage: 8GB/16GB/32GB eMMC M.2 slot für SSD
- Anschlüsse und Schnittstellen
- Ethernet: 1 x RJ45 port support 10/100m/1000M
 Wireless: 2.4GHz,5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n
 Bluethooth 5.0, BLE, Dualband 802.11ac optional
- USB-Anschlüsse: 2 x USB 2.0
- HDMI-Ausgang: HDMI2.0 bis 4k@60Hz
- Digital Input: 2x isolierte DI
 Digital Output: 2x isolierte DO
- Bus: 1x isolierte RS485, 1x RS232
 Erweiterungssteckplatz: 1x mini PCIe slot support 4GLTE, LoRaWAN, Zigbee
- Storage Erweiterung: M.2 socket 2242 NVME SSD card support

Stromversorgung

- Spannungsversorgung: 12V bis 36V DC
 Maximale Leistungsaufnahme: 9W

16poliger Steckverbinder f ür Relaisekontakt und Spannungsversorgung,

- Abmessungen und Umgebung Abmessungen (HxBxT): 124x76x35 mm
- Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
 Lagertemperatur: -20°C bis +75°C
 Schutzklasse: IP65
- Montageart: Hutschiene

Weitere Informationen

- EMI: IEC 61000-6-2 ESD Portektion: 4kV/8kV mit IEC 61000-6-2
- Zertifizierungen: CE, FCC
- Zusätzliche Eigenschaften: Optional UPS, RTC, Watchdog Timer, Optional Verschlüsselung mit ATECC608a Chip
- Optische Anzeige durch zwei mehrfarbige LEDs





Steckverbinder (Spannungsversorgung)

TLR1

230V/50hz